

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийные обязательства на Товар не распространяются в случаях нарушения правил эксплуатации мебели и ухода за ней.

Правила эксплуатации:

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.
2. Не подвергать мебель воздействию повышенной тяжести, более чем 120 килограмм на площадь одного сидячего места конкретного предмета.
3. Не качаться на мебели и не сидеть на одном сидячем месте вдвоем и более.
4. Не вставать на мебель ногами.
5. Не прыгать на мебели.
6. Не переворачиваться намеренно на мебели.
7. Не ронять на мебель твердые тяжелые предметы.
8. Необходимо защищать мебель от механических повреждений, при эксплуатации, перестановке и транспортировке, а так же избегать воздействия острых предметов.
9. Следует соблюдать устойчивость конструкции: мебель должна опираться на пол всеми ножками.
10. Не использовать мебель вблизи источников открытого огня во избежание возможного оплавления ротангового плетения.
11. Диапазон температур, в котором рекомендуется использовать плетеную мебель из искусственного ротанга от -30оС до +45оС.
12. Если плетеная мебель используется на улице в зимнее время, рекомендуется укрывать ее от осадков чехлами, либо заносить под навес.
13. Деревянную мебель, предназначенную для использования на улице, необходимо защищать от дождя и снега (заносить под навес или в помещение), так как древесина впитывает воду, набухает, долго сохнет, что в свою очередь может привести к растрескиванию и деформации элементов изделия. На зиму деревянную мебель необходимо убирать в теплое сухое помещение и желательно упаковать в плотную ткань или тканевый чехол (в качестве упаковки полиэтилен не использовать).
14. Для продления срока службы деревянной мебели, предназначенной для использования на улице необходимо один раз в полугодие обрабатывать деревянные поверхности лаком или специальной защитной пропиткой.

Уход за мебелью:

1. Загрязненную мебель из искусственного ротанга можно чистить мягкой щеткой, тканью или губкой смоченной в теплой воде. Для удаления сильных загрязнений можно использовать нейтральные чистящие средства.
2. Мебель из ротанга, стоящую на улице, можно промыть под струей воды, при помощи шланга.
3. Уход за текстильными элементами мебели соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.
4. Поверхность деревянной мебели можно чистить влажной ворсистой тканью, недопустимо использование щеток и грубых губок. После чистки изделия должны хорошо высохнуть.

Условия гарантии на мебель:

1. Поставщик несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения потребителем всех правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.
2. Претензии к мебели от покупателя принимаются в течение гарантийного срока, указанного в договоре поставки.
3. Поставщик не отвечает за дефекты, появившиеся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, ухода за мебелью и неправильной сборки.
4. Поставщик не несет ответственность по гарантийным обязательствам в случае изменения Покупателем внешнего вида и конструкции мебели (в том числе нанесение логотипов).

Дефектами мебели не являются:

1. Наличие в элементах мебели особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя.
2. Незначительные отклонения оттенков цвета и рисунка материалов, используемых в составе от предлагаемых образцов.
3. Изменение оттенков в зависимости от различного типа освещения.
4. Потертости мебельного покрытия, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянной ее эксплуатации

Рекомендации по эксплуатации деревянной мебели предназначенной для использования на улице.

Деревянную мебель (а также мебель имеющая отдельные элементы изготовленные из дерева) предназначенную для использования на улице изготавливают, придерживаясь специальных технологических процессов. Несмотря на стойкую отделку, деревянные изделия не предназначены для постоянного пребывания под дождем и снегом.

Так как древесина впитывает воду, набухает, долго сохнет, то это может привести к растрескиванию и деформации элементов изделия, что требует ее последующего восстановления.

Для сохранения эксплуатационных свойств изделий и их внешнего вида необходимо соблюдать правила использования и хранения:

- защищать деревянные изделия от дождя (заносить под навес или в помещение)

- на зиму убирать в теплое сухое помещение, желательно упаковать в плотную ткань или тканевый чехол (не использовать в качестве упаковки полиэтилен).

- механические соединения необходимо регулярно смазывать

- для продления срока службы один раз в полугодие обрабатывать деревянные поверхности лаком или специальной защитной пропиткой

- чистить поверхности можно влажной ворсистой тканью, недопустимо использование щеток и грубых губок

- после чистки изделия должны хорошо высохнуть.

Правильная эксплуатация и бережный уход продлят жизнь Вашей мебели. Она надолго сохранит свои эксплуатационные свойства и красивый внешний вид.